



DE i

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SKATEBOARD

CE

### WARNUNG!

Bitte lesen Sie diese Anweisungen und für zukünftige Referenzen aufzubewahren

Entfernen Sie alle Verpackungskomponenten von dem Produkt vor dessen Gebrauch.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile – Erstickungsgefahr.

Schutzausrüstung sollte getragen werden: Helm, Kniestützer, Ellbogenschützer und Hand / Handgelenkschutz. Verwenden Sie die Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie die Sicherheitsausrüstung durch Erwachsene kontrollieren dass diese auch passt. Tragen Sie immer Schutzkleidung korrekt.

Tragen Sie richtige Schuhe mit Gummisohlen, Kleidung mit langen Ärmeln und Hosen helfen Schürfwunden zu verhindern.

Verwenden Sie das Skateboard auf flachen, ebenen, sauberen, trockenen Boden und ohne Hindernisse, Fußgänger, Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer. Bevor Sie mit dem Skateboard springen, stellen Sie sicher, dass durch seine Nutzung, niemand weiteres beeinträchtigt wird. Verwendung des Skateboards - **WARNUNG** ohne angemessene Ausbildung und das richtige Erlernen der Skating-Techniken können schwere Verletzungen verursachen. Anfängern wird empfohlen, mit einem erfahrenen Trainer zu lernen. Kinder können nur die Waveboards unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Komponenten vollständig sind und dass die Bolzen und das Achs-System angezogen sind. Beschädigte Teile müssen durch Original-Ersatzteile ersetzt werden. Regelmäßige Wartungen sind notwendig. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Es könnte die Sicherheit gefährden.

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der Norm EN 13613:2009- A gefertigt.

### BENUTZUNG

Legen Sie einen Fuß auf die Brett Vorderseite und drücken Sie sich vor, indem Sie den anderen Fuß auf den Boden zu stellen. Niemals den vorderen Fuß auf der Brett Rückseite platzieren.

**Bremsen** – Halten Sie mit den vorderen Fuß Balance auf dem Brett und legen Sie den hinteren Fuß auf den Boden. Lenken - Kippen Sie das Board zu einer Seite und verlagern Sie leicht, um das Gleichgewicht zu halten. Um den Anfänger Gebrauch zu erleichtern, ist es möglich, die zentralen Schrauben unter dem Brett fester einzustellen, sodass immer noch gefahren werden kann ohne zu stoppen.

Erfahrene Nutzer lösen diese Achs-Mutter, aber nur bis zu dem Punkt der Schrauben (Endteil), sodass immer noch Halt vorhanden ist und sich nicht komplett lösen kann.

**Pflege und Wartung** - Entfernen Sie alle scharfen Teile, die eine Folge von Nutzen sein kann.

Vor Einlagerung abtrocknen und nicht das Skateboard in einer feuchten Umgebung hinterlassen, da dies zu Schäden an der Achse und anderen Komponenten führen kann.

Halten Sie die Räder frei von Schmutz und Sand, da dies die Lager beschädigen. Die Lager sollten sich leicht drehen. Schmieren falls notwendig und das überschüssige Öl abwischen.

Beschädigte Lager, die sich nicht mehr leicht drehen lassen sollten ausgetauscht werden. Halten Sie Ihr Skateboard immer in gutem Zustand. Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Komponenten nicht abgenutzt sind, achten Sie darauf dass die Achsen und Lager nicht beschädigt sind oder gebrochen. Ersetzen Sie beschädigte oder scharfkantige Teile. Selbstsichernde Muttern können die Effizienz bei der Verwendung verlieren. Immer alle Muttern überprüfen, bevor Sie das Skateboard nutzen. Muttern müssen festgezogen, eingesetzt werden, sodass ihr Gewinde vollkommen den Faden des entsprechenden Bolzens übereinstimmen.

Wenn die Räder wackeln, nicht mehr das Skateboard nutzen und überprüfen. Sind die Räder, Kugellager oder Achsen der Grund, müssen diese defekten teile ausgetauscht werden. Verwenden Sie immer die Original-Ersatzteile.

Wie sind Räder zu ersetzen - Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel um die Schraube zu lösen und das Rad entsprechend zu ersetzen. Entfernen Sie das verschlissene / beschädigte Rad. Setzen Sie auf das neue Rad auf, einschieben, bis es im Einklang mit den Befestigungslöchern ist und festschrauben.

### MAXIMALES BENUTZERGEWICHT

Empfohlene max. Benutzzergewicht ca. 80 kg

ES i

## MANUAL DE INSTRUCCIÓN POR EL SKATEBOARD

CE

### ATENCIÓN

Leer y guardar el manual asegurandose de que las personas que usan el producto hayan leido correctamente las instrucciones, antes de la utilización.

Sacar el embalaje y otras partes que no pertenece al producto, ante de ser utilizado.

Los niños de edad menor de 3 años no deben utilizar el producto; contiene partes pequeñas – Riesgo de asfixia

Siempre deben vestir ropa de seguridad (rodilleras, cascos, coderas, pulseras y protección de manos). Deben asegurarse que las protecciones estén certificadas. Se sugiere el ayuda de una persona adulta para vestir las ropas de seguridad.

Siempre deben vestir ropa o cintas reflectantes.

El vestir calzado apropiado y con una suela en goma antideslizante, mangas y pantalones largos puede prevenir rasguños y arañazos

Se recomienda utilizar el skate sobre un suelo plano, uniforme, seco y sin obstáculos, sin peatones y vehiculos

Antes de saltar del skate, asegurarse de que el mismo no se estrelle contra alguien en el continuar su marcha

No deben utilizar el skate la noche, en el tráfico o calles principales.

No hacerse arrastrar de algun tipo de vehiculo a pedales o vehiculo de dos ruedas o a motor

Se adverte contra utilizar el skate para hacer saltos o trucos o figuras peligrosas como Stunts, Jumps y Aggressive. Los componentes del skate no estan apropiados para técnicas avanzadas y pueden dañarse

Atención: los que empiezan a utilizar el skate sin haber entrenado previamente y logrado la destreza práctica, pueden herirse gravemente.

Es necesario comenzar paulatinamente, familiarizándose con el ayuda de un experto.

Los niños deben utilizar el skate bajo la supervisión de un adulto.

Períódicamente debe ajustar los tornillos y los mecanismos de viraje comprobando que estén bien cerrados. Reemplazar a la mayor velocidad las piezas rotas. Deben siempre utilizar repuestos originales. Asimismo deben comprobar frecuentemente el buen estado de todas las partes del equipo.

Por razones de seguridad, NO Deben modificar el skate.

El producto es conforme a los estándares EN 13613:2009 - Clase A

### MANEJE

Inclinarse hacia adelante con un pie puntado en el suelo y el otro en la parte delantera de la tabla, paralelamente a la misma. No deben posicionar el pie frontal en la parte trasera de la tabla

## **Como frenar**

Equilibrarse sobre el pie frontal y poner al suelo el pie posicionado en la parte trasera de la tabla.

## **Como virar**

Inclinar la tabla a un lado y echarse un poco para estar en equilibrio. Es posible sujetar los tornillos en el medio de la tabla -sin todavía demasiado firmemente -para un uso más fácil y seguro para los principiantes. Lo más hábiles pueden sino más bien aflojarlas, pero solo hasta que la parte final del tornillo es a nivel con el perno.

De otra manera, el eje de las ruedas puede tambalear o desbrenderse durante el uso.

## **Mantenimiento**

Deben eliminar posibles partes puntuagudas resultante del empleo. Secar el skate antes de guardar.

El producto no debe ser guardado en lugares húmedos como la tabla y algunos componentes pueden dañarse.

Deben conservar las ruedas limpias para no dañar los cojinetes. Si necesario, deben engrasar los cojinetes para que rueden fácilmente.

Eliminar el exceso de lubricante con un trapo.

Nunca usar el skate si está dañado o tiene un menor rendimiento.

Conservar el skate en buenas condiciones.

Periódicamente debe comprobar el buen estado de todas las partes de la tabla y la guía no tengan daños o rajaduras o partes astilladas.

Reemplazar a la mayor velocidad las piezas rotas o que tienen bordes afilados.

Las tuercas autobloqueantes pueden desgastarse a largo plazo.

Deben comprarse antes de utilizar el skate.

Las tuercas deben ser bien cerradas y insertadas hasta que la rosca del tornillo coincida con la rosca del perno correspondiente. Si las ruedan se tambalean, salir del skate y comprobar el estado de los pernos.

Al mostrar las ruedas, los cojinetes y las guías señal de desgaste, se sugiere el reemplazo enseguida. Siempre utilizar repuestos originales.

Reemplazo de las ruedas

Deben desenroscar los tornillos de la rueda a reemplazarse, empleando una llave Allen. Sacar la rueda desgastada/dañada. Montar la rueda nueva deslizándola hasta pararse, teniendo cuidado que sea en línea con el agujero

Insertar el perno y atornillar firmemente.

## **PESO USUARIO**

Peso aconsejado 80 Kg.



# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU SKATEBOARD



## **ATENȚIE!**

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să păstrați pentru referințe viitoare. Înlăturați toate ambalajele de pe produs înainte de a-l folosi. Acest produs nu este recomandat copiilor sub 3 ani, datorită componentelor mici-PERICOL DE SUFOCARE!

Este indicat să purtați echipament de protecție: cască, genunchiere, cotiere și protecție pentru mâină/încheietură.

Folosiți protecții în conformitate cu regulile de siguranță. Supravegherea de către un adult este recomandată pentru fixarea echipamentului de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție sau dispozitive reflectorizante. Purtați pantofi adecvăți cu talpă de cauciuc, bluză și pantaloni cu mâneci lungi pentru a preveni zgârieturile. Folosiți skateboardul pe teren plat, curat, uscat, fără denivelări, departe de obstacole, pietoni sau mașini. Când coborăți de pe skateboard, asigurați-vă că, mergând înainte, nu va lovi pe nimeni.

Nu folosiți skateboardul noaptea, în trafic sau drumuri publice. Nu vă agătați pentru a fi tractați de nici un fel de vehicul cu pedale sau motor. Acest skateboard nu este recomandat pentru tehnici avansate, cum ar fi: cascadorii, sărituri. Acestea pot fi periculoase și pot cauza stricării componentelor produsului. ATENȚIE! Folosirea skateboardului fără o pregătire adecvată și fără învățarea corectă a tehnicilor de folosire skateboardului poate cauza răni grave. Este recomandat ca începătorii să învețe de la un antrenor cu experiență!

Copiii pot folosi skateboardul doar sub supravegherea unui adult. Verificați periodic să fie toate componente complete, iar suruburile și sistemul de echilibru să fie strânse. Părțile deteriorate trebuie înlocuite cu piese de rezervă originale. Produsul trebuie întreținut regulat. Nu modificați produsul deoarece ar putea scădea siguranța. Acest produs este fabricat în conformitate cu standardul EN 13613:2009-clasa A

## **FOLOSIREA**

Puneți un picior pe partea din față a placii și împingeți-vă înainte cu celălalt picior de sol. Nu vă puneți piciorul din față pe partea din spate a placii.

## **CUM FRÂNAȚI**

Păstrați echilibrul cu piciorul din față și vă puneți celălalt picior pe sol.

## **CUM VIRAȚI**

Înclinați placă într-o parte și vă îndoiați ușor ca să vă mențineți echilibrul. Pentru a ușura folosirea skateboardului de către începători, este posibil să strângeți suruburile centrale de sub placă puțin. Cei experimentați le pot lăsa mai largi, dar în acest fel încât capătul surubului să fie în linie cu bolțul, altfel axul roților se poate clăti sau chiar desprinde în timpul mersului.

## **ÎNTREȚINERE**

Înlăturați orice particule ascuțite ce poate apărea în timpul folosirii. Uscătați-l înainte de a-l depozita. Umezeala poate provoca stricării placii și componentelor. Mențineți roțile curate (fără mizerie și pietrici) deoarece altfel pot se deteriora ruimtenii. Ruimtenii ar trebui să se poată învârti ușor, dacă este necesar trebuie lubrifiati, stergeti excesul de ulei. Ruimtenii deteriorați ce nu se mai învârt, trebuie înlocuiți. Păstrați-vă skateboardul în condiții bune. Verificați regulat toate componentele să nu fie uzate asigurându-vă că placă și bara de torsion nu sunt avariate, rupte sau ciobite. Înlocuiți părțile avariate. Piulitele autoblocante pot pierde din eficiență în timp. Verificați-le înainte de folosire. Piulitele trebuie strânse și inserate încât firul să se potrivească perfect cu firul bolțului corespunzător. Dacă roțile încep să se clăte, coborăți de pe placă și verificați.

Dacă roțile, ruimtenii cu bile sau placal dă semne de deteriorare, ele trebuie înlocuite. Folosiți întotdeauna piese originale.

## **ÎNLOCUIREA ROȚILOR**

Folosiți o cheie de piulițe să deșurubați roata de înlocuit. Înlocuiți roțile uzate sau stricate. Fixați roțile noi când le-ați potrivit pe gaura corespunzătoare, băgați bolțu și strângeți bine surubul.

## **GREUTATEA MAXIMĂ A UTILIZATORULUI**

Greutatea maximă sugerată este de 80KG